



* Der Standby-Modus kann während der Öffnungszeiten Ihres Standorts nicht verwendet werden. Um Ihre Öffnungszeiten zu ändern, besuchen Sie myharmony.moodmedia.com und tippen Sie auf "Standorte".

** Wenn Sie eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste anhören, können Sie mit der Fernbedienung zu einem der in Ihrem Zeitplan enthaltenen Musikslots navigieren. Die ausgewählte Musik wird bis zur nächsten geplanten Änderung wiedergegeben, oder Sie können zurückkehren zu der geplanten Musik durch Drücken von 0.