

# LED CONTROL GUIDE

Ihr Mood Harmony™ Player verfügt über 3 LED-Anzeigen auf der Vorderseite, die hilfreiche Informationen liefern. Verwenden Sie diese Anleitung, um zu verstehen, was die Leuchten bedeuten.

**HINWEIS:** Unter [hub.moodmedia.com/intl-harmony](http://hub.moodmedia.com/intl-harmony) finden Sie die neueste Version dieses Dokuments.



POWER LEUCHE

NETZWERK LEUCHE

WIEDERGABE LEUCHE

## POWER LEUCHE

LEUCHTENSTATUS	BEDEUTUNG	LÖSUNG
Aus	Keine Stromzufuhr zum Gerät	Kontrollieren Sie, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist
Grün	Betriebsbereit	
Rot	Ruhemodus	Nutzen Sie die Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten
Grün / Rot Abwechselnd Langsam	Gerät fährt hoch - kann bis 2 Min. dauern	Wenn es länger als 2 Min dauert, Gerät neu starten
Grün / Rot Abwechselnd Schnell	Gerät erhält Kommandos von der Fernbedienung	

## NETWORK LEUCHE

LEUCHTENSTATUS	BEDEUTUNG	LÖSUNG
Aus	Keine Netzwerkverbindung	Kontrollieren Sie das Netzkabel und die WiFi Einstellungen
Grün	Gerät ist mit dem Internet verbunden und kommuniziert mit dem Mood Service	
Orange	Gerät ist mit dem Internet verbunden, kommuniziert aber nicht mit dem Mood Service	Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator

## WIEDERGABE LEUCHE

LEUCHTENSTATUS	BEDEUTUNG	LÖSUNG
Grün	Musik spielt	
Rot	Wiedergabe nicht gestartet	Starten Sie das Gerät neu, wenn die Wiedergabe nach 2 Min nicht begonnen hat
Grün / Orange Abwechselnd	Gerät spielt ohne Ton	Kontrollieren Sie die Lautstärkeinstellung mit der Fernbedienung
Grün / Orange Abwechselnd	Externer Speicher (Micro SD) ist nicht angeschlossen oder beschädigt	Kontrollieren / ersetzen Sie die SD Karte