

LED CONTROL GUIDE

Je Mood Harmony™ mediaspeler heeft 3 LED-lampjes aan de voorzijde, die nuttige informatie bieden. Gebruik deze gids om te begrijpen wat de lampjes betekenen.

BELANGRIJK: kijk op hub.moodmedia.com/intl-harmony voor de meest recente versie van dit document.



POWER LAMPJE

NETWORK LAMPJE

WEERGAVE LAMPJE

POWER LAMPJE

STATUS	BETEKENIS	OPLOSSING
Uit	Geen stroom naar de mediaspeler	Controleer of het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact
Groen	Mediaspeler staat aan	
Rood	Mediaspeler is in slaapmodus	Gebruik de afstandsbediening om het apparaat weer aan te zetten
Langzaam Groen / Rood Knipperend	De mediaspeler is aan het opstarten - dit kan tot 2 minuten duren	Schakel de mediaspeler uit en weer in als het afspelen niet na 2 minuten
Snel Groen / Rood Knipperend	Ontvangt opdrachten van der afstandsbediening	

NETWORK LEUCHE

STATUS	BETEKENIS	OPLOSSING
Uit	Geen netwerkverbinding	Controleer de netwerkkabel en WiFi-instellingen
Groen	Mediaspeler verbonden met internet en communiceert met Mood-service	
Oranje	Mediaspeler verbonden met internet maar communiceert niet met Mood Services	Neem contact op met je netwerkbeheerder

WEERGAVE LAMPJE

STATUS	BETEKENIS	OPLOSSING
Groen	Content speelt af	
Rood	Content speelt niet af	Schakel de mediaspeler uit en weer in als het afspelen niet na 2 minuten begint
Groen / Oranje Knipperend	Mediaspeler staat op stil	Gebruik de afstandsbediening om de volume van de player te controleren
Rood / Oranje Knipperend	Externe opslag (micro SD) is losgekoppeld of beschadigd	Controleer of vervang micro SD