

PRŮVODCE LED KONTROLKAMI

Vaše zařízení Mood Harmony™ má 3 přední LED diody, která poskytují užitečné informace. V této příručce se dozvíte, co diody znamenají.

POZNÁMKA: Podívejte se na hub.moodmedia.com/intl-harmony pro nejnovější verzi tohoto dokumentu.



NAPÁJECÍ KONTROLKY
SÍŤOVÁ KONTROLKY
PŘEHRÁVACÍ KONTROLKY

NAPÁJECÍ KONTROLKA

STATUS KONTROLKY	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
Vypnuto	Zařízení není napájeno Gerät	Zkontrolujte, že je zařízení zapojeno do elektřiny
Stálá Zelená	Zařízení je zapnuto	
Stálá Červená	Zařízení je v režimu spánku	Použijte dálkové ovládání k zapnutí zařízení
Pomalá Zelená / Přepínající Červená	Zařízení se bootuje - může to trvat až 2 minuty	Pokud trvá déle než 2 minuty, vypněte zařízení
Rychlá Zelená / Přepínající Červená	Příjem příkazů z dálkového ovládání	

SÍŤOVÁ KONTROLKA

STATUS KONTROLKY VÝZNAM		ŘEŠENÍ
Vypnuto	Žádné připojení k síti	Zkontrolujte síťový kabel a nastavení WiFi
Stálá Zelená	Zařízení připojeno k internetu a komunikuje se službou Mood	
Stálá Oranžová	Zařízení připojené k internetu, ale nekomunikuje se službami Mood	Kontaktujte správce sítě

PŘEHRÁVACÍ KONTROLKA

STATUS KONTROLKY VÝZNAM		ŘEŠENÍ
Stálá Zelená	Hudba se přehrává	
Stálá Červená	Přehrávání nezačalo	Pokud přehrávání nezačne po 2 minutách, vypněte zařízení.
Zelená / Oranžová Přepínající	Zařízení přehrává ztlumeně	Použijte dálkový ovladač ke kontrole hlasitosti zařízení
Červená / Oranžová Přepínající	Eterní uložení (micro SD) je vypojeno nebo poškozeno	Zkontrolujte / vyměňte micro SD