



**Mute**

**Standby\***

**Home**

(brug til at få adgang til Hovedmenu)

**Hotspot Mode**

(hold nede i 3 sekunder for at bruge Harmony Setup Mobile App)

**Brug kun denne sektion hvis din Harmony Player er forbundet til en skærm.**

**Retningspile og OK**

**Back**

(Kan også bruges til at skjule det virtuelle tastatur)

**Næste Musik Program**

**Volume Op**

**Tidligere Musik Program**

**Volume Ned**

**Hvert nummer/tal svarer til et Musik Program indlæst på din Harmony player.\*\***

**Nulstiller din musik planlægning**

*\* Standby tilstand kan ikke bruges i din butik's åbningstid. For at skifte åbningstid, besøg siden [myharmony.moodmedia.com](http://myharmony.moodmedia.com) og fanen "Locations."*

*\*\* Hvis du lytter til en Playliste som du har lavet, kan du bruge fjernbetjeningen til at navigere til hvilken som helst af musikpladserne, som er inkluderet i din planlægning. Det valgte musik vil spille indtill den næste planlægning ændres, eller du kan returnere til det planlagte musik ved at trykke 0."*