

# LED OPAS

Mood Harmony™ -laitteen etupaneelissa on kolme LED-valoa, jotka kertovat hyödyllistä tietoa. Tämä opas kertoo, mitä valot tarkoittavat.

**HUOM.** Tämän oppaan viimeisin versio löytyy osoitteesta: [hub.moodmedia.com/intl-harmony](http://hub.moodmedia.com/intl-harmony)



VIRTAVALO  
VERKKOYHTEYS VALO  
TOISTOVALO

## VIRTAVALO

TILA	MERKITYS	RATKAISU
Ei Valoa	Laitteeseen ei tule virtaa	Tarkista, että laite on kytketty pistorasiaan, ja että virtajohto on kunnolla kiinni laitteessa
Vihreä Valo	Laitteessa on virta päällä	
Punainen Valo	Laite nukkuu	Käynnistä laite kaukosäätimellä
Hitaasti Vilkkuva Vihreä Tai Punainen Valo	Laite käynnistyy - tämä voi kestää jopa 2 minuuttia	Mikäli tila jatkuu pidempään, käynnistä laite uudelleen
Nopeasti Vilkkuva Vihreä Tai Punainen Valo	Laite ottaa vastaan komentoja kaukosäätimeltä	

## VERKKOYHTEYS VALO

TILA	MERKITYS	RATKAISU
<b>Ei Valoa</b>	Laitteella ei ole verkkoyhteyttä	Tarkista nettikaapeli ja verkkoasetukset
<b>Vihreä Valo</b>	Laitteella on Internet-yhteys ja yhteys Moodin palveluun	
<b>Oranssi Valo</b>	Laitteella on Internet-yhteys, mutta sillä ei ole yhteyttä Moodin palveluun	Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään

## TOISTOVALO

TILA	MERKITYS	RATKAISU
<b>Vihreä Valo</b>	Musiikki soi	
<b>Punainen Valo</b>	Musiikin toisto ei ole käynnistynyt	Mikäli toisto ei ala 2 minuutin aikana, käynnistä laite uudelleen
<b>Vilkkuva Vihreä / Oranssi Valo</b>	Laite soittaa hiljaisuutta	Tarkista äänenvoimakkuus kaukosäätimellä
<b>Vilkkuva Punainen / Oranssi Valo</b>	Ulkoinen tallennustila (micro SD) on pois paikoiltaan tai vaurioitunut	Tarkista / vaihda micro SD