



**Mute**

**Standby\***

**Home**

(à utiliser pour accéder au Menu Principal)

**Mode Hotspot**

(maintenez pendant 3 secondes lorsque vous y êtes invité depuis l'application mobile Harmony Setup Mobile)

**Utilisez cette section uniquement si votre lecteur Harmony est connecté à un écran.**

**Flèches directionnelles & OK**

**Retour**

(peut également être utilisé pour masquer le clavier virtuel)

**Programme de Musique Suivant**

**Augmenter le Volume**

**Programme de Musique Précédent**

**Diminuer le Volume**

**Réinitialise votre programme de musique**

**Chaque numéro correspondra à un programme musical préchargé sur votre lecteur Harmony.\*\***

*\* Le mode veille ne peut pas être utilisé pendant les heures d'ouverture de votre emplacement. Pour changer vos heures d'ouverture, visitez [myharmony.moodmedia.com](http://myharmony.moodmedia.com) et appuyez sur «Emplacements».*

*\*\* Si vous écoutez une liste de lecture que vous avez créée, vous pouvez utiliser la télécommande pour naviguer vers les emplacements de musique inclus dans votre emploi du temps. La musique sélectionnée sera lue jusqu'à la prochaine modification programmée, ou vous pouvez aussi revenir à la musique programmée en appuyant sur 0."*