

# GUIDE DE COMMANDES LED

Votre appareil Mood Harmony™ dispose de 3 voyants LED situés à l'avant, qui fournissent des informations utiles. Utilisez ce guide pour comprendre la signification des voyants.

**REMARQUE:** Consultez [hub.moodmedia.com/intl-harmony](http://hub.moodmedia.com/intl-harmony) pour obtenir la dernière version de ce document.



## VOYANT DE PUISSANCE

STATUT DU VOYANT	SIGNIFICATION	RÉSOLUTION
Off	Pas de courant dans l'appareil	Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise de courant en bon état
Vert	L'appareil est sous tension	
Rouge	L'appareil est endormi	Utilisez la télécommande pour allumer l'appareil. Éteignez puis rallumez l'appareil.
Bascule Vert / Rouge	Le périphérique est en cours de démarrage - peut prendre jusqu'à 2 minutes	Si cela dure plus de 2 minutes, éteignez puis rallumez l'appareil
Bascule Vert / Rouge Rapide	Recevoir des commandes de la télécommande	

## VOYANT RÉSEAU

STATUT DU VOYANT	SIGNIFICATION	RÉSOLUTION
<b>Off</b>	Pas de connexion réseau	Vérifiez le câble réseau et les paramètres WiFi
<b>Vert</b>	Appareil connecté à Internet et en lien avec les services Mood	
<b>Orange</b>	Appareil connecté à Internet mais pas en lien avec les services Mood	Contactez votre administrateur réseau

## VOYANT DE LECTURE

STATUT DU VOYANT	SIGNIFICATION	RÉSOLUTION
<b>Vert</b>	La Musique joue	Vérifiez le câble réseau et les paramètres WiFi
<b>Rouge</b>	La lecture n'a pas commencé	Eteignez le lecteur multimédia si la lecture ne commence pas après 2 minutes
<b>Bascule Vert / Orange</b>	L'appareil est sous silence Internet mais pas en lien avec les services Mood	Utilisez la télécommande pour vérifier le volume de l'appareil
<b>Bascule Rouge / Orange</b>	Stockage externe (micro SD) est débranché ou endommagé	Vérifier / remplacer la carte micro SD