



**Stumm**

**Standby\***

**Home**

(für den Zugriff auf das Hauptmenü)

**Hotspot-Modus**

(3 Sekunden gedrückt halten, wenn Sie von der Harmony Setup Mobile App dazu aufgefordert werden)

**Verwenden Sie diesen Abschnitt nur, wenn Ihr Harmony Player an einen Bildschirm angeschlossen ist.**

**Richtungspfeile & OK**

**Zurück**

(Kann auch zum Ausblenden der virtuellen Tastatur verwendet werden)

**Nächstes Musikprogramm**

**Lautstärke erhöhen**

**Vorheriges Musikprogramm**

**Lautstärke runter**

**Jede Nummer entspricht einem Musikprogramm, das auf Ihrem Harmony-Player vorinstalliert ist.\*\***

**Setzt Ihr Musik-Scheduling zurück**

*\* Der Standby-Modus kann während der Öffnungszeiten Ihres Standorts nicht verwendet werden. Um Ihre Öffnungszeiten zu ändern, besuchen Sie [myharmony.moodmedia.com](http://myharmony.moodmedia.com) und tippen Sie auf "Standorte".*

*\*\* Wenn Sie eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste anhören, können Sie mit der Fernbedienung zu einem der in Ihrem Zeitplan enthaltenen Musikslots navigieren. Die ausgewählte Musik wird bis zur nächsten geplanten Änderung wiedergegeben, oder Sie können zurückkehren zu der geplanten Musik durch Drücken von 0.*