

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ LED

Η συσκευή Mood Harmony™ διαθέτει 3 φώτα LED στη μπροστινή πλευρά και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να κατανοήσετε τι σημαίνουν τα φώτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε το hub.moodmedia.com/intl-harmony για την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου.



POWER LIGHT

LIGHT STATUS	MEANING	RESOLUTION
Off	Συσκευή μη συνδεδεμένη στο ρεύμα	Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μπρίζα
Solid Green	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη	
Solid Red	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Slow Green / Red Toggle	Η συσκευή επανακινείται - διαρκεί έως και 2 λεπτά	Εάν διαρκεί περισσότερο από 2 λεπτά, επανενεργοποιήστε τη συσκευή
Fast Green / Red Toggle	Λήψη εντολών από το τηλεχειριστήριο	

NETWORK LIGHT

LIGHT STATUS	MEANING	RESOLUTION
Off	Χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ	Ελέγξτε το καλώδιο δικτύου και τις ρυθμίσεις WiFi
Solid Green	Συσκευή συνδεδεμένη στο Internet και επικοινωνία με την υπηρεσία Mood	
Solid Orange	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ αλλά δεν επικοινωνεί με τις υπηρεσίες Mood	Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας

PLAYBACK LIGHT

LIGHT STATUS	MEANING	RESOLUTION
Solid Green	Η μουσική αναπαράγεται	
Solid Red	Η αναπαραγωγή δεν έχει ξεκινήσει	Επανεκκινήστε το player εαν η αναπαραγωγή δεν έχει ξεκινήσει έπειτα απο 2 λεπτά
Green / Orange Toggle	Η συσκευή παραμένει σιωπηλή	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την ένταση της συσκευής
Red / Orange Toggle	Ο εξωτερικός χώρος αποθήκευσης (micro SD) έχει αποσυνδεθεί ή καταστραφεί	Ελέγξτε / αντικαταστήστε τη micro SD