

LED ÚTMUTATÓ

Mood Harmony™ eszközöd előlapján három LED fényt találsz, amely fontos információt nyújt. Útmutatónkból megtudhatod, hogy mit jelentenek a jelzések

Megjegyzés: Látogass el a hub.moodmedia.com/intl-harmony oldalra a dokumentum lefrissebb változatáért.



ÁRAMELLÁTÁS

FÉNYJELZÉS	JELENTÉS	MEGOLDÁS
Nincs	Nincs áramellátás	Ellenőrizd, hogy áram alatt van-e az eszköz
Állandó zöld fény	Az eszköz be van kapcsolva	
Állandó vörös fény	Az eszköz alvó állapotban van	A távirányítóval kapcsold ki, majd újra be a készüléket
Lassú zöld/vörös villogás	Az eszköz betölt - ez akár 2 percig is eltarthat	Ha 2 percnél tovább tart, kapcsold ki a készüléket, majd újra be
Gyors zöld/vörös villogás	Parancsok fogadása a távirányítótól	

INTERNETELÉRÉS

FÉNYJELZÉS	JELENTÉS	MEGOLDÁS
Nincs	Nincs hálózati kapcsolat	Internet ellenőrzése
Állandó zöld fény	Az eszköz csatlakoztatva van az internethez és kommunikál a Mood szolgáltatással	
Állandó narancs fény	Az eszköz csatlakoztatva van az internethez	Keresd fel az internetszolgáltatódat de nem kommunikál a Mood szolgáltatással

LEJÁTSZÁS

FÉNYJELZÉS	JELENTÉS	MEGOLDÁS
Állandó zöld fény	Zenelejátszás folyamatban	
Állandó vörös fény	A zenelejátszás nem kezdődött el	Kapcsold ki a lejátszót ha a lejátszás nem kezdődik el 2 perc után
Zöld/narancs villogás	Az eszköz néma lejátszásban van	A távirányítóval ellenőrizd az eszköz hangerejét
Vörös/Narancs villogás	A külső tárhely (micro SD) nincs csatlakoztatva vagy sérült	Ellenőrizd/ cseréld ki a micro SD-t