



Muto

Standby*

Home

(per accedere al Menu Principale)

Modalità Hotspot

(dopo aver ricevuto l'invito dall'App Harmony Setup Mobile, tenere premuto per 3 secondi)

Usare questa sezione solo quando il Player Harmony è connesso a uno schermo

Freccette direzionali & OK

Indietro

(può essere usato per nascondere la tastiera virtuale)

Prossimo Programma Musicale
Programma Musicale Precedente

Alzare il volume

Abbassare il volume

Riavviare la schedulazione musicale

Ogni numero corrisponde a un Programma musicale precaricato sul tuo Harmony player.**

** La modalità Standby non può essere utilizzata durante gli orari di apertura del tuo punto vendita. Per modificare gli orari di apertura, visita myharmony.moodmedia.com e seleziona "Locations."*

*** Se stai ascoltando una playlist che hai creato, puoi utilizzare il telecomando per passare agli altri slot musicali inclusi nel tuo programma. La playlist selezionata verrà riprodotta fino alla prossima modifica della programmazione. In alternativa, puoi tornare alla programmazione musicale precedentemente impostata, premendo 0.*