

# GUIDA AL CONTROLLO DEI LED

Il dispositivo Mood Harmony™ dispone di 3 Led frontali che forniscono informazioni utili sul suo stato. Usa questa guida per capire cosa significano i Led.

**NOTE:** Controlla il sito [hub.moodmedia.com/intl-harmony](http://hub.moodmedia.com/intl-harmony) per visualizzare l'ultima versione aggiornata di questo documento.



LUCE DI STATO DI ALIMENTAZIONE

LUCE DI STATO DEL NETWORK

LUCE DI STATO DEL PLAYBACK

## LUCE DI STATO DI ALIMENTAZIONE

STATUS DELLA LUCE	SIGNIFICATO	RISOLUZIONE
SPENTA	Assenza di alimentazione elettrica	Controlla se il device è correttamente collegato a una presa di energia elettrica
Verde Fissa	Il Device è acceso	
Rossa Fissa	Il Device è in standby	Usa il telecomando per accendere / riavviare il device
Alternate Rossa E Verde (Lenta)	Il Device si sta avviando (può durare fino a 2 minuti)	Se dura più di 2 minuti, riavvia il device
Alternata Rossa E Verde (Veloce)	Il Device sta ricevendo il segnale di input dal telecomando	

## LUCE DI STATO DEL NETWORK

STATUS DELLA LUCE	SIGNIFICATO	RISOLUZIONE
Spenta	Nessuna connessione al network	Controlla lo stato del network e del wifi
Verde Fissa	Device correttamente connesso a Internet e in comunicazione con il service di Mood	
Arancione Fissa	Device correttamente connesso a Internet non in comunicazione con il service di Mood	

## LUCE DI STATO DEL PLAYBACK

STATUS DELLA LUCE	SIGNIFICATO	RISOLUZIONE
Verde Fissa	La musica è in riproduzione	
Rossa Fissa	Il playback non è iniziato	Riavvia il device se il playback non inizia dopo 2 minuti
Alternata Arancio E Verde	La musica è in riproduzione ma è silenziosa	Usa il telecomando per controllare il volume
Alternata Rossa E Arancio	Storage esterno (micro SD) è danneggiata o non correttamente inserita	Controlla o sostituisci la micro SD