



Mute

Standby*

Home

(gebruik voor toegang tot het hoofdmenu)

Hotspot-modus

(3 seconden ingedrukt houden wanneer daar vanuit de Harmony Setup Mobile App om wordt gevraagd)

Gebruik dit gedeelte alleen als je Harmony speler is verbonden met een scherm.

Richtingspijlen & OK

Terug

(kan ook worden gebruikt om het virtuele toetsenbord te verbergen)

Volgende muziekprogramma

Volume omhoog

Vorige muziekprogramma

Volume omlaag

Reset je muziekschema

Elk nummer komt overeen met een muziekprogramma dat vooraf is geladen op je Harmony-speler. **

* De standby-modus kan niet worden gebruikt tijdens de openingstijden van je locatie(s). Om je openingstijden te wijzigen ga je naar myharmony.moodmedia.com / Locaties.

** Als je naar een afspeellijst luistert die je zelf hebt gemaakt, kun je de afstandsbediening gebruiken om naar een van de muziekslots te navigeren die zijn opgenomen in uw schema. De geselecteerde muziek wordt afgespeeld tot de volgende geplande wijziging, of je kan terugkeren naar de geplande muziek door op 0 te drukken.