

SYGNALIZACJA LED - PRZEWODNIK

Twoje urządzenie Harmony™ firmy Mood posiada 3 przednie diody LED, które dostarczają przydatnych informacji. Z niniejszego przewodnika dowiesz się, jak je odczytywać.

UWAGA: Wejdź hub.moodmedia.com/intl-harmony, by zaznajomić się na najnowszą wersję niniejszego dokumentu.



ZASILANIE

STAN KONTROLKI	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
Wyłączona	Brak zasilania urządzenia	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
Ciągłe Zielone	Urządzenie jest włączone	
Ciągłe Czerwone	Urządzenie jest w stanie uśpienia	Użyj pilota, by wyłączyć reset
Powoli Migające Zielone/Czerwone	Urządzenie się uruchamia - może to trwać do 2 min	Jeśli po dwóch minutach wciąż się nie uruchomi, zresetuj je
Szybko Migające Zielone/Czerwone	Odbiera polecenia pilota	

SIEĆ

STAN KONTROLKI	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
Wyłączone	Brak połączenia sieciowego	Sprawdź kabel sieciowy I ustawienia WiFi
Ciągłe Zielone	Urządzenie podłączone do Internetu i skomunikowane z usługą Mood	
Ciągłe Pomarańczowe	Urządzenie podłączone do Internetu, ale nie skomunikowane	Skontaktuj administratora sieci z Mood

PLAYBACK

STAN KONTROLKI	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
Ciągłe Zielone	Muzyka jest włączona	
Ciągłe Red	Playback jeszcze się nie rozpoczął	Jeśli po 2 minutach playback się nie włączy, zresetuj odtwarzacz
Migające Zielone / Pomarańczowe	Urządzenie odtwarza ciszę	Sprawdź głośność za pomocą pilota
Migające Czerwone / Pomarańczowe	Pamięć zewnętrzna (micro SD)	Sprawdź/wymień kartę micro SD, jeśli jest zniszczona