



Mute

Standby*

Home

(utilizado para acceder al Menú Principal)

Modo Hotspot

(mantén presionado durante 3 segundos cuando se te solicite desde la aplicación móvil Harmony Setup)

Utiliza esta sección solo si tu reproductor Harmony está conectado a una pantalla.

Flechas de dirección y ok

Atrás

(puede utilizarse para esconder el teclado virtual)

Siguiente programa musical

Subir volumen

Programa musical anterior

Bajar volumen

Cada número se corresponde con un programa musical precargado en tu reproductor Harmony.**

Resetea tu programa musical

() El modo standby no se puede utilizar durante tus horas de apertura. Para modificar el horario de apertura, visita myharmony.moodmedia.com y haz click en "Localizaciones".*

*(**) Si estás escuchando una playlist que has creado, debes usar el mando a distancia para navegar por cualquiera de los tramos musicales incluidos en tu programación. La música seleccionada se reproducirá hasta el siguiente cambio programado, o podrás volver a la música programada presionando 0.*