

# GUÍA DE CONTROL LED

Tu reproductor Mood Harmony™ dispone de 3 luces LED en su parte frontal que proporcionan información de interés. Utiliza esta guía para comprender el significado de estas luces.

**NOTA:** Entra en [hub.moodmedia.com/intl-harmony](http://hub.moodmedia.com/intl-harmony) para acceder a la versión más reciente de este documento.



## LUZ DE ENCENDIDO

ESTADO DE LA LUZ	SIGNIFICADO	RESOLUCIÓN
Apagada	El reproductor no recibe electricidad	Comprueba si el reproductor está conectado a la red eléctrica
Verde Sólido	El reproductor está encendido	
Rojo Sólido	El reproductor está en stand-by	Utiliza el mando a distancia para encender el reproductor
Alternancia Lenta Verde Claro / Rojo	El dispositivo se está iniciando: esto puede llevar hasta 2 minutos	Si sigue así por más de 2 minutos, reinicia el equipo
Alternancia Rápida Verde Claro / Rojo	Recibiendo comandos del control remoto	

## LUZ DE RED

ESTADO DE LA LUZ	SIGNIFICADO	RESOLUCIÓN
<b>Apagado</b>	Sin conexión de red	Revisa el cable de red y los ajustes de WiFi
<b>Verde Sólido</b>	Reproductor conectado a Internet y comunicando con el servicio de Mood	
<b>Naranja Sólido</b>	Reproductor conectado a Internet pero no con los servicios de Mood	Contacta con tu administrador de red

## LUZ DE REPRODUCCIÓN

ESTADO DE LA LUZ	SIGNIFICADO	RESOLUCIÓN
<b>Verde Sólido</b>	La música se está reproduciendo	
<b>Rojo Sólido</b>	La reproducción no se ha iniciado	Reinicia el reproductor si la música no se ha empezado a reproducir pasados 2 minutos
<b>Alternancia Naranja / Verde</b>	El reproductor está reproduciendo en silencio	Usa el mando a distancia para verificar el volumen del reproductor
<b>Alternancia Rojo / Naranja</b>	El almacenamiento externo (micro SD) está desconectado o dañado	Comprueba/sustituye la micro SD