

SPELER GIDS

Je ProFusion iH-speler wordt geleverd met een 3,5 mm AUX naar RCA-audiokabel. Als je speler met 2 audiozones is ingesteld, plug dan de witte RCA-stekker in Zone 1 en de rode RCA-stekker in Zone 2. Als je maar één audiozone hebt, dan hoef je alleen de witte stekker op je geluidssysteem aan te sluiten.

Opmerking: Gebruik de gele plug op de RCA-audiokabel niet - deze heb je niet nodig voor je audio.



POWER LAMPJE

STATUS	BETEKENIS	OPLOSSING
Uit	Geen stroom naar de speler	Controleer of het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact
Groen	Speler staat aan	
Rood	Speler is in slaapmodus	Gebruik de afstandsbediening om de speler weer aan te zetten
Langzaam groen / rood knipperend	Speler is aan het opstarten - dit kan tot 2 minuten duren	Schakel de speler uit en weer in als het afspelen niet na 2 minuten begint
Snel groen / rood knipperend	Ontvangt opdrachten van de afstandsbediening	

NETWERK LAMPJE

STATUS	BETEKENIS	OPLOSSING
Uit	Geen netwerkverbinding	Controleer de netwerkkabel en WiFi-instellingen
Groen	Speler verbonden met internet en communiceert met Mood-services	
Oranje	Speler verbonden met internet, maar communiceert niet met Mood-services	Neem contact op met je netwerkbeheerder
Langzaam groen / oranje knipperend	Speler is in Hotspot modus	Configureer met de Mood Controller-app op uw mobiele apparaat
Snel groen / oranje knipperend	Speler verbonden met het netwerk, maar maakt geen verbinding met het internet	Neem contact op met je netwerkbeheerder
Langzaam oranje knipperend	WiFi is niet verbonden met het internet	Gebruik de Mood Controller Mobile App om de speler met het netwerk te verbinden

PLAYBACK LAMPJE

STATUS	BETEKENIS	OPLOSSING
Groen	Muziek speelt af	
Rood	Muziek speelt niet af	Schakel de speler uit en weer in als het afspelen niet na 2 minuten begint
Snel groen / oranje knipperend	Speler staat op stil	Gebruik de afstandsbediening om de volume van de speler te controleren
Snel oranje / rood knipperend	Externe opslag (microSD) is losgekoppeld of beschadigd	Controleer of vervang de Micro SD
Snel groen / rood knipperend	Muziek schedule is overschreven	