

# 设备使用指南

您的ProFusion iH播放器使用3.5mm AUX 转RCA的音频线实现与其他音频设备的连接。如果您的播放器设置了2个音频Zone，那么Zone 1将使用白色的RCA插头而Zone 2将使用红色的RCA插头。如果您只设置了一个音频Zone，您将只需要连接白色的插头到您的音乐系统中。

注意：请勿使用RCA音频线上的黄色插头–您不需要将它连接到您的音乐设备中。



电源指示灯  
网络指示灯  
播放指示灯

## 电源指示灯

指示灯状态	表示	解决方案
Off	设备未通电	设备是否已插入可用的电源插座
绿色常亮	设备已打开	
红色常亮	设备休眠状态	使用遥控器打开设备并重启设备
绿/红缓慢交替	设备正在启动 – 最后可能花费2分钟	如果持续时间超过2分钟，请重启设备
绿/红快速交替	接收来自遥控器的命令	

## 网络指示灯

指示灯状态	表示	解决方案
Off	没有网络连接	检查网线和WiFi设置
绿色常亮	设备连接到互联网并且和Mood服务器可以进行通信	
橙色常亮	设备连接到互联网但是无法与Mood服务器进行通信	联系您的网络管理员
绿/橙色 缓慢交替	设备处于热点模式	使用您移动设备上的Mood Controller App设置使用
绿/橙色 快速交替	设备已连接到快速网络但无法连接到互联网	联系您的网络管理员
橙色缓慢闪烁	WiFi没有连接到网络	使用Mood Controller 移动AP来将播放器连接到网络

## 播放指示灯

指示灯状态	表示	解决方案
绿色常亮	音乐正在播放	
红色常亮	播放没有开始	如果2分钟后依然没有开始播放，重启播放器
绿/橙色 快速交替	设备处于静音状态	使用遥控器检查调整设备的音量
红/橙色 快速交替	外部存储设备 (SD卡)	未插入或被损坏 检查/重新插SD卡 (如果适用)
红/绿色 快速交替	音乐时间表已经被覆盖	