

SEADME KASUTUSJUHE

Teie Profusion iH-pleieriga on kaasas 3,5 mm AUX-RCA helikaabel. Kui teie mängija on seadistatud kahe helitsooniga, siis 1. tsoon kasutab valget RCA pistikut ja 2. tsoon kasutab punast RCA pistikut. Kui teil on ainult 1 helitsoon, peate oma helisüsteemiga ühendama ainult valge pistiku.

Märkus. Äрге kasutage RCA helikaabli kollast pistikut - te ei vaja seda oma heli jaoks.



TOITETULI

VÕRGUTULI

ESITUSE TULI

TOITETULI

TULE OLEK	TÄHENDUS	LAHENDUS
Väljas	Seadmel puudub toide	Kontrolli, et seade oleks ühendatud voluvõrku
Püsiv roheline	Seade on sisse lülitatud	
Püsiv punane	Seade on unerežiimis	Kasuta kaugjuhtimispuhiti, et seadet sisse-välja lülitada
Roheline/punane aeglane	Seade käivitab - võib võtta kuni 2 minutit	Kui kestab 2 ja enam minutit, lülita seadet sisse-välja
Roheline/punane kiire	Võtab vastu käsklusi kaugjuhtimispuldilt	

VÕRGUTULI

TULE OLEK	TÄHENDUS	LAHENDUS
Väljas	Võrguühendus puudub	Kontrolli võrgukaablit ja WiFi seadeid
Püsiv roheline	Seade on internetiga ühendatud ja Mood teenustega ühenduses	
Püsiv oranž	Seade on internetiga ühendatud, aga mitte Mood teenustega	Võta ühendust oma võrguadministraatoriga
Roheline/aeglane oranž	Seade on hotspot režiimis	Seadista Mood Controller rakendusega oma mobiiliseadmes
Roheline/oranž kiire	Seade on ühendatud kiire võrguga, aga mitte internetiga	Võta ühendust oma võrguadministraatoriga
Aeglane oranž vilgub	WiFi ei ole ühendatud võrguga	Kasuta Mood Controller mobiilset rakendust, et ühendada pleier võrguga

ESITUSE TULI

TULE OLEK	TÄHENDUS	LAHENDUS
Püsiv roheline	Muusika mängib	
Püsiv punane	Esitus ei ole alanud	Kui esitus ei alga 2 minuti möödumisel, lülita seadet sisse-välja
Roheline/oranž kiire	Seade on vaikne	Kasuta kaugjuhtimispulti, et kontrollida seadme helitaset
Punane/oranž kiire	Välise hoiustamiseseade (MicroSD) on lahti ühendatud või vigane	Kontrolli/ taassisesta MicroSD
Punane/roheline kiire	Muusika ajakava on tühistatud	