

LAITEOPAS

ProFusion iH -soittimen mukana tulee 3,5 mm:n AUX-RCA-audiokaapeli. Jos soittimessa on kaksi äänialuetta, alue 1 käyttää valkoista RCA-liitintä ja alue 2 käyttää punaista RCA-liitintä. Jos sinulla on vain yksi äänialue, ainoastaan valkoinen RCA-liitin on kytkettävä äänijärjestelmään.

HUOM: Älä käytä RCA-audiokaapelin keltaista liitintä - sitä ei tarvita.



VIRTAVALO

TILA	MERKITYS	RATKAISU
Ei valoa	Laitteeseen ei tule virtaa	Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan
Vihreä valo	Laitte on kytketty päälle	
Punainen valo	Laitte nukkuu	Kytke laite päälle kaukosäätimellä
Vihreä/hidas punainen vilkkuva valo	Laitte käynnistyy - voi kestää jopa 2 minuuttia	Mikäli tila jatkuu yli 2 minuutin ajan, käynnistä laite uudelleen
Vihreä/nopeasti vilkkuva punainen valo	Ottaa vastaan kaukosäätimen komentoja	

VERKKOVALO

TILA	MERKITYS	RATKAISU
Ei valoa	Ei verkkoyhteyttä	Tarkista verkkokaapeli ja WiFi-asetukset
Vihreä valo	Laite on kytketty Internetiin ja on yhteydessä Moodin palveluihin	
Oranssi valo	Laite on kytketty Internetiin, mutta sillä ei ole yhteyttä Moodin palveluihin	Ota yhteyttä verkko-operaattoriisi
Vihreä/hitaasti vilkkuva oranssi valo	Laite on hotspot-tilassa	Asenna laite Mood Controller App-sovelluksella
Vihreä/nopeasti vilkkuva oranssi valo	Laite on kytketty nopeaan verkkoon, mutta sillä ei ole yhteyttä Internetiin	Ota yhteyttä verkko-operaattoriisi
Hitaasti vilkkuva oranssi valo	WiFi ei ole kytkeytynyt verkkoon	Yhdistä soitin verkkoon Mood Controller Mobile App -sovelluksella

TOISTOVALO

TILA	MERKITYS	RATKAISU
Vihreä valo	Musiikki soi	
Punainen valo	Musiikin toisto ei ole alkanut	Paina virtapainiketta, mikäli musiikintoisto ei ole alkanut 2 minuutin kuluttua
Vihreä/nopeasti vilkkuva oranssi valo	Soitin soittaa hiljaisuutta	Tarkista äänenvoimakkuus
Punainen/nopeasti vilkkuva oranssi valo	Ulkoinen tallennustila (MicroSD-kortti) on poistettu tai vaurioitunut	Tarkista/asetta MicroSD-kortti paikalleen
Punainen/nopeasti vilkkuva vihreä valo	Musiikkiaikataulu on ohitettu	