

GUIDE DE L'APPAREIL

Votre lecteur ProFusion iH est livré avec un câble audio AUX vers RCA de 3,5 mm. Si votre lecteur est configuré avec 2 zones audio, la zone 1 utilise la prise RCA blanche et la Zone 2 utilise la fiche RCA rouge. Si vous n'avez qu'une seule zone audio, il vous suffit de connecter la fiche blanche à votre système audio.

Remarque: N'utilisez pas la fiche jaune du câble audio RCA - vous n'en avez pas besoin pour votre audio.



VOYANT ALIMENTATION

ÉTATS VOYANT	SIGNIFICATIONS	RÉSOLUTION
Off	Pas d'alimentation de l'appareil	Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise de courant qui fonctionne
Vert Uni	L'appareil est sous tension	
Rouge Uni	L'appareil est endormi	Utilisez la télécommande pour allumer l'appareil, Éteignez puis rallumez l'appareil
Vert / Rouge Lent	L'appareil démarre - peut prendre jusqu'à 2 minutes.	Si ça continue pendant plus de 2 minutes, éteignez puis rallumez l'appareil
Vert / Rouge Rapide	Reçoit des commandes de la télécommande	

NETWORK LIGHT

ÉTATS LUMINEUX	SIGNIFICATIONS	RÉSOLUTION
Off	Pas de connexion réseau	Vérifiez les paramètres du câble réseau et du WiFi
Vert Uni	Appareil connecté à Internet et communiquant avec les services Mood	
Orange Uni	Appareil connecté à Internet mais pas administrateur communiquant les services Mood	Contactez votre administrateur réseau
Vert/ Orange Lent	L'appareil est en mode point d'accès	Configuration à l'aide de l'application Mood Controller sur votre appareil mobile
Vert/ Orange Rapide	L'appareil est connecté au réseau rapide mais pas connecté à Internet	Contactez votre administrateur réseau
Voyant Orange Lent	WiFi non connecté au réseau	Utilisez l'application mobile Mood Controller pour connecter le lecteur au réseau

VOYANT MUSIQUE

ÉTATS LUMINEUX	SIGNIFICATIONS	RÉSOLUTION
Vert Uni	La Musique joue	
Rouge Uni	La lecture n'a pas commencé	Éteignez et rallumez le lecteur multimédia si la lecture ne démarre pas après 2 minutes
Vert / Orange Rapide	L'appareil joue en silence	Utilisez la télécommande pour vérifier le volume de l'appareil
Rouge / Orange Rapide	Le stockage externe (MicroSD) est débranché ou endommagé	Vérifier / réinsérer MicroSD (le cas échéant)
Rouge / Vert Rapide	L'heure de la musique a été remplacé	