

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A ProFusion iH lejátszó 3,5 mm-es AUX-RCA audio kábellel rendelkezik. Ha a lejátszód 2 zónával van felszerelve, az 1. zónához a fehér RCA csatlakozót használd és a 2. zónához a piros RCA dugót. Ha csak 1 zónája van, akkor csak a fehér csatlakozót kell csatlakoztatni a hangrendszerhez.

**Megjegyzés:** Ne használd az RCA audiókábel sárga csatlakozóját - nincs rá szükség



TÁPELLÁTÁS LED      HÁLÓZATI LED      LEJÁTSZÁS LED

## TÁPELLÁTÁS LED

LED ÁLLAPOT	JELENTÉSE	MEGOLDÁS
Kikapcsolva	Nincs áram alatt a lejátszó	Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakoztatva van e egy működő konnektorhoz
Sötét zöld	Az eszköz áram alatt van	
Sötét piros	Az eszköz alszik	Használd a távirányítót az eszköz bekapcsolásához
Zöld / Piros Lassú	Az eszköz betölt - 2 percig is eltarthat.	Ha több, mint 2 percig folytatja, kapcsold be az eszközt
Zöld / Piros Gyors	Parancsok fogadása a távirányítóról	

## HÁLÓZATI LED

LED ÁLLAPOT	JELENTÉSE	MEGOLDÁS
<b>Kikapcsolva</b>	Nincs internet csatlakozás	Ellenőrizd a hálózati kábelt és a WiFi beállításait
<b>Sötét zöld</b>	Az eszköz csatlakozik az internethez és kommunikál a Mood szerverével	
<b>Sötét narancssárga</b>	Az eszköz csatlakozik az internethez, de nem kommunikál a Mood szerverével	Keresd fel internetszolgáltatódat
<b>Zöld/Lassú narancssárga</b>	Az eszköz hotspot módban van	Telepítés a Mood Controller App használatával a mobil eszközön
<b>Zöld/ Narancssárga gyors</b>	Az eszköz csatlakozik a gyors hálózathoz, de nem csatlakozik az internethez	Keresd fel internetszolgáltatódat
<b>Lassú narancssárga villog</b>	A WiFi nincs csatlakoztatva a hálózathoz	A Mood Controller Mobile App segítségével csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz

## LEJÁTSZÁS LED

LED ÁLLAPOT	JELENTÉSE	MEGOLDÁS
<b>Sötét zöld</b>	Játsza a zenét	
<b>Sötét piros</b>	A lejátszás nem kezdődött el	Kapcsold be a médialejátszót, ha a lejátszás nem kezdődik el 2 perc után
<b>Zöld / Narancssárga gyors</b>	Nincs zene	Ellenőrizd a távirányítón a hangerőt
<b>Piros / Narancssárga gyors</b>	A külső tároló (MicroSD) nincs csatlakoztatva vagy megsérült	Ellenőrizd / illeszd be a MicroSD-t (amennyiben van)
<b>Piros / Zöld gyors</b>	A zenei ütemtervet felülbírálták	