

# GUIDA DEL DISPOSITIVO

ProFusion iH Player viene fornito con un cavo audio da 3,5 mm AUX a RCA. Se il tuo lettore è configurato con 2 zone audio, la Zona 1 utilizza la spina RCA bianca e Zone 2 utilizza la spina RCA rossa. Se hai solo 1 zona audio, collega semplicemente la spina bianca al tuo sistema audio.

**Nota:** *on utilizzare la spina gialla sul cavo audio RCA: non è necessaria per l'audio.*



## INDICATORE LUMINOSO DI ALIMENTAZIONE

STATUS	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
Spenta	Assenza di alimentazione per il Dispositivo	Controlla se il Dispositivo è correttamente attaccato a una spina funzionante
Verde fissa	Il Dispositivo è acceso	
Rossa fissa	Il Dispositivo è in stand by	Usa il telecomando per accendere il Dispositivo.
Verde / Rossa lenta	Il Dispositivo si sta avviando - possono occorrere fino a 2 minuti	Se continua per più di 2 minuti, spegnere e riaccendere
Verde / Rossa veloce	Il Dispositivo sta ricevendo i comandi dal telecomando	

## INDICATORE LUMINOSO DI RETE

STATUS	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
Spento	Nessuna connessione di rete	Controllare il cavo di rete e le impostazioni WiFi
Verde fisso	Il Dispositivo è connesso a internet e dialoga con i sistemi di Mood	
Arancione fisso	Il Dispositivo è connesso a internet ma non dialoga con i sistemi di Mood	Contattare l'amministratore di rete
Verde / Arancione lento	Il Dispositivo è in modalità hotspot	Configurare attraverso Mood Controller App sul tuo Dispositivo mobile
Verde / Arancione veloce	Il Dispositivo risulta connesso alla rete veloce ma non è connesso a internet	Contattare l'amministratore di rete
Arancione lampeggiante lento	Il WiFi non è connesso alla rete	Usare Mood Controller Mobile App per connettere il Dispositivo alla

## INDICATORE LUMINOSO DI PLAYBACK

STATUS	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
Verde fisso	La musica sta suonando	
Rossa fisso	Il Playback non è iniziato	Se non inizia entro 2 minuti, spegnere e riaccendere
Verde / Arancio lento	Il Dispositivo è silenzioso	Use the remote control to check the device's volume
Rossa / Arancio veloce	Lo storage esterno (MicroSD) è disinserito o danneggiato	Controllare / Reinserrire (se possibile) MicroSD
Rosso / Verde veloce	La schedulazione musicale è stata sovrascritta	