

SPELER GIDS

Je ProFusion iH-speler wordt geleverd met een 3,5 mm AUX naar RCA-audiokabel. Als je speler met 2 audiozones is ingesteld, plug dan de witte RCA-stekker in Zone 1 en de rode RCA-stekker in Zone 2. Als je maar één audiozone hebt, dan hoef je alleen de witte stekker op je geluidssysteem aan te sluiten.

Opmerking: Gebruik de gele plug op de RCA-audiokabel niet - deze heb je niet nodig voor je audio.



POWER LAMPJE

| STATUS | BETEKENIS | OPLOSSING |
|----------------------------------|---|--|
| Uit | Geen stroom naar de speler | Controleer of het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact |
| Groen | Speler staat aan | |
| Rood | Speler is in slaapmodus | Gebruik de afstandsbediening om de speler weer aan te zetten |
| Langzaam groen / rood knipperend | Speler is aan het opstarten - dit kan tot 2 minuten duren | Schakel de speler uit en weer in als het afspelen niet na 2 minuten begint |
| Snel groen / rood knipperend | Ontvangt opdrachten van de afstandsbediening | |

NETWERK LAMPJE

| STATUS | BETEKENIS | OPLOSSING |
|------------------------------------|---|---|
| Uit | Geen netwerkverbinding | Controleer de netwerkkabel en WiFi-instellingen |
| Groen | Speler verbonden met internet en communiceert met Mood-services | |
| Oranje | Speler verbonden met internet, maar communiceert niet met Mood-services | Neem contact op met je netwerkbeheerder |
| Langzaam groen / oranje knipperend | Speler is in Hotspot modus | Configureer met de Mood Controller-app op uw mobiele apparaat |
| Snel groen / oranje knipperend | Speler verbonden met het netwerk, maar maakt geen verbinding met het internet | Neem contact op met je netwerkbeheerder |
| Langzaam oranje knipperend | WiFi is niet verbonden met het internet | Gebruik de Mood Controller Mobile App om de speler met het netwerk te verbinden |

PLAYBACK LAMPJE

| STATUS | BETEKENIS | OPLOSSING |
|--------------------------------|--|--|
| Groen | Muziek speelt af | |
| Rood | Muziek speelt niet af | Schakel de speler uit en weer in als het afspelen niet na 2 minuten begint |
| Snel groen / oranje knipperend | Speler staat op stil | Gebruik de afstandsbediening om de volume van de speler te controleren |
| Snel oranje / rood knipperend | Externe opslag (microSD) is losgekoppeld of beschadigd | Controleer of vervang de Micro SD |
| Snel groen / rood knipperend | Muziek schedule is overschreven | |