

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Twój odtwarzacz ProFusion iH jest wyposażony w kabel audio AUX-RCA 3,5 mm. Jeśli odtwarzacz jest skonfigurowany z 2 strefami audio, strefa 1 używa białej wtyczki RCA a strefa 2 korzysta z czerwonej wtyczki RCA. Jeśli masz tylko 1 strefę audio, wystarczy podłączyć białą wtyczkę do systemu dźwiękowego.

Uwaga: nie używaj żółtej wtyczki kabla audio RCA - nie potrzebujesz jej



DIODA ZASILANIA

STATUS	ZNACZENIE	ROZKŁAD
Wylęcz	Brak zasilania urządzenia	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka elektrycznego
Ciągle zielona	Urządzenie jest włączone	
Ciągle czerwona	Urządzenie śpi	Użyj pilota zdalnego sterowania, aby włączyć urządzenie. Wyłączyć i włączyć zasilanie urządzenia
Wolno zielona/ czerwona	Uruchamianie urządzenia - może potrwać do 2 minut.	Jeśli trwa dłużej niż 2 minuty, wyłącz i włącz urządzenie
Szybka zielona/ czerwona	Odbieranie poleceń z pilota	

DIODA SIECI

STATUS	ZNACZENIE	ROZKŁAD
Wyłączone	Brak połączenia sieciowego	Sprawdź ustawienia kabla sieciowego i Wi-Fi
Ciągła zielona	Urządzenie podłączone do Internetu i komunikujące się z usługami Mood	
Ciągła Pomarańczowa	Urządzenie podłączone do Internetu, ale nie komunikujące się z administratorem	Skontaktuj się z administratorem sieci Mood
Wolna zielona/ pomarańczowa	Urządzenie jest w trybie Hotspot	Konfiguracja za pomocą aplikacji Mood Controller na urządzeniu mobilnym
Szybka zielona/ pomarańczowa	Urządzenie jest podłączone do szybkiej sieci, ale nie skontaktować się z administratorem sieci, łączenie z internetem	Skontaktuj się z administratorem sieci Mood
Wolna pomarańczowa mrugająca	WiFi niepodłączone do sieci	Użyj aplikacji mobilnej Mood Controller, aby podłączyć

DIODA ODTWARZANIA

STATUS	ZNACZENIE	ROZKŁAD
Zielona	Music is playing	
Czerwona	Brak odtwarzania	Włącz i wyłącz odtwarzacz multimedialny, jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się po 2 minutach
Szybka Zielona/ Pomarańczowa	Urządzenie działa ale jest cisza	Użyj pilota, aby sprawdzić głośność urządzenia
Szybka Czerwona/ Pomarańczowy	Pamięć zewnętrzna (MicroSD) jest odłączona lub uszkodzona	Sprawdź / Włóż ponownie MicroSD (jeśli dotyczy)
Szybka Czerwona/ Zielona	Harmonogram muzyczny został zrestartowany	