

# GHIDUL ECHIPAMENTULUI

Playerul ProFusion iH este dotat cu un cablu audio 3,5 mm AUX - RCA. Dacă playerul este configurat cu 2 zone audio, Zona 1 utilizează mufa RCA albă iar Zona 2 folosește mufa RCA roșie. Dacă aveți o singură zonă audio, va trebui să conectați doar mufa albă la sistemul de sunet.

**Notă:** Nu folosiți mufa galbenă pentru cablul audio RCA - nu aveți nevoie de aceasta pentru a reda sunetul.



LED ALIMENTARE

LED REȚEA

LED PLAYBACK

## LED ALIMENTARE

STATUS LUMINĂ	CE ÎNSEAMNĂ	REZOLUȚIE
Fără lumină	Aparatul nu este alimentat cu electricitate	Verificați dacă echipamentul este conectat la o sursă de curent.
Verde puternic	Aparatul este alimentat cu electricitate	
Roșu puternic	Aparatul este în stand-by	Folosiți telecomanda pentru a reiniția echipamentul.
Alternează între lumină verde slab și roșie	Echipamentul se restartează - poate dura până la 2 minute.	Dacă durează mai mult de 2 minute, restartați echipamentul.
Alternează între lumină verde puternic și roșie	Primește comenzi de la telecomandă.	

## LED REȚEA

STATUS LUMINĂ	CE ÎNSEAMNĂ	REZOLUȚIE
Fără lumină	Nu are conexiune la rețea	Verificați cablul de rețea sau conexiunea WiFi
Verde puternic	Echipamentul este conectat la internet și comunică cu serverul Mood	
Portocaliu puternic	Echipamentul este conectat la internet dar nu comunică cu serverul Mood	Contactați responsabilul IT sau furnizorul de internet
Alternează între lumină verde și portocaliu	Aparatul este în modul Hotspot	Setați aparatul folosind aplicația mobilă Mood Controller
Alternează între lumină verde și portocaliu puternic	Aparatul este conectat la rețea însă nu se conectează la Internet	Contactați administratorul de rețea
Portocaliu intermitent lent	WiFi-ul nu se conectează la rețea	Folosiți aplicația mobilă Mood Controller pentru a conecta player-ul la rețea

## LED PLAYBACK

STATUS LUMINĂ	CE ÎNSEAMNĂ	REZOLUȚIE
Verde puternic	Muzica este difuzată	
Roșu puternic	Nu a început difuzarea muzicii	Restartați echipamentul dacă muzica nu începe după 2 minute
Alternează între verde și portocaliu	Echipamentul este pe modul silențios	Folosiți telecomanda pentru a verifica sonorul aparatului
Alternează între roșu și portocaliu	Cardul micro SD (stocarea externă) este deconectat sau deteriorat	Verificați/înlocuiți cardul micro SD (dacă se aplică)
Alternează între roșu și verde	Programul de muzică a fost modificat	