

# DEVICE GUIDE

В комплект ProFusion iH входит аудиокабель AUX 3,5 мм - RCA. Если ваш плеер настроен на 2 аудио-зоны, используйте белый разъем RCA для зоны № 1, красный разъем RCA - зона № 2. При наличии одной аудио-зоны, используйте только белый коннектор RCA для подключения к вашей звуковой системе.

**Note:** Do not use the yellow plug on the RCA audio cable - you don't need it for your audio.



## ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

СТАТУС ИНДИКАТОРА	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ	РЕШЕНИЕ
Не горит	Питание отсутствует	Убедитесь, что устройство подключено к работающей электрической розетке.
Ярко-зеленый	Устройство включено	
Ярко-красный	Устройство в спящем режиме	Используйте пульт ДУ для включения устройства.
Зеленый / Красный мигающий (медл.)	Загрузка устройства. Это может занять до 2 минут	Если загрузка происходит более двух минут, перезагрузите устройство
Зеленый / Красный мигающий (быстр.)	Получение команд от пульта ДУ	

## ИНДИКАТОР СЕТИ

СТАТУС ИНДИКАТОРА	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ	РЕШЕНИЕ
Не горит	Отсутствует сетевое соединение	Проверьте сетевой кабель и настройки WiFi
Ярко-зеленый	Плеер подключен к Internet и соединяется с сервером Mood	
Ярко-оранжевый	Плеер в подключен к Internet, но не соединяется с сервером Mood	Свяжитесь с администратором сети
Зеленый/Оранжевый мигающий (медл.)	Устройство находится в режиме горячей точки	Произведите настройку с помощью приложения Mood Controller на вашем мобильном устройстве
Зеленый/Оранжевый мигающий (быстр.)	Устройство подключено к локальной сети, но не имеет доступа к интернет	Свяжитесь с администратором
Оранжевый мигающий (медл.)	WiFi-соединение не имеет доступа к интернет	Используйте приложение Mood Controller Mobile для соединения плеера с сетью.

## ИНДИКАТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

СТАТУС ИНДИКАТОРА	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ	РЕШЕНИЕ
Ярко-зеленый	Музыка воспроизводится	
Ярко-красный	Воспроизведение не началось	Если музыка не воспроизводится более 2 минут, перезагрузите плеер.
Зеленый /Мигающий оранжевый (быстр.)	Музыка не воспроизводится	Используйте пульт для проверки громкости
Красный /Мигающий оранжевый (быстр.)	Внутренняя память плеера (micro SD) повреждена или не подключена	Проверить / заменить карту micro SD
Красный /Мигающий зеленый (быстр.)	Музыкальное расписание отменено	