

# GUÍA DEL EQUIPO

Tu equipo ProFusion iH Player viene con un cable de audio AUX/RCA de 3.5mm. Si tu equipo está configurado para 2 zonas de audio, la Zona 1 utiliza en conector RCA blanco y la Zona 2 utiliza el enchufe RCA rojo. Si solo tienes una zona de audio, solo necesitarás conectar el enchufe blanco a tu sistema de sonido.

**Nota:** No utilices el conector amarillo del cable de audio RCA - no lo necesitas para tu sistema audio.



## LUZ DE ENCENDIDO

LUZ DE ESTADO	SIGNIFICADO	RESOLUCIÓN
Off	El equipo no recibe electricidad	Comprueba que el equipo está enchufado a una fuente de alimentación en funcionamiento
Verde sólido	Equipo encendido	
Rojo sólido	Equipo en modo hibernación	Utiliza el mando a distancia para reiniciar el equipo
Verde / Rojo lento	El equipo se está iniciando: esto puede tardar hasta 2 minutos.	Si tarda más de 2 minutos, reinicia el equipo
Verde / Rojo rápido	Recibiendo comandos del control remoto	

## LUZ DE RED

LUZ DE ESTADO	SIGNIFICADO	RESOLUCIÓN
Off	No hay conexión de red	Comprueba el cable de red y los ajustes de WiFi
Verde sólido	El equipo está conectado a Internet y se está comunicando con los servicios de Mood	
Naranja sólido	El equipo está conectado a Internet pero ningún administrador está comunicando con los servicios de Mood	Contacta con tu administrador de red
Verde/Naranja lento	El equipo está en modo hotspot/punto de acceso wifi	Configuración utilizando la app Mood Controller App en tu dispositivo móvil
Verde/Naranja rápido	El equipo conecta a la red rápida pero no conecta a Internet	Contacta con tu administrador de red
Parpadeo lento naranja	WiFi no conectado a la red	Utiliza la App Mood Controller Mobile para conectar el equipo a la red

## LUZ DE REPRODUCCIÓN

LUZ DE ESTADO	SIGNIFICADO	RESOLUCIÓN
Verde sólido	La música se está reproduciendo	
Rojo sólido	La música no se ha iniciado	Reinicia el reproductor si la reproducción no se inicia después de 2 minutos
Verde / Naranja rápido	El equipo emite en silencio	Utiliza el mando a distancia para comprobar el volumen del equipo
Rojo/ Naranja rápido	El almacenamiento externo (MicroSD) está desconectado o dañado	Comprueba / reinserta la MicroSD (de ser necesario)
Rojo / Verde rápido	La programación musical ha sido anulada	