

ENHETSGUIDE

Din ProFusion iH-spelare har en 3,5 mm AUX till RCA ljudkabel. Om din spelare är inställd med två ljud-zoner, Zone 1 använder den vita RCA-kontakten och Zone 2 använder den röda RCA-kontakten. Om du bara har en zon behöver du bara ansluta den vita kontakten till ditt ljudsystem.

Obs! Använd inte den gula kontakten på RCA-ljudkabeln - du behöver den inte för ditt ljud.



STRÖMSTATUS

LEDSTATUS	BESKRIVNING	LÖSNING
Av	Ingen ström till enheten	Kontrollera att enheten är inkopplad till ett fungerande eluttag.
Fast Grön	Enheden är strömsatt	
Fast Röd	Strömsparkläge	Använd fjärrkontrollen för att starta enheten.
Grön / Röd långsam	Enheden startar upp - kan ta upp till 2 minuter.	Om det tar längre än 2 minuter, stäng av strömmen och börja om.
Grön / Röd snabb	Mottagning av kommando från fjärrkontrollen	

NÄTVERKSSTATUS

LEDSTATUS	BESKRIVNING	LÖSNING
Av	Ingen nätverksanslutning	Check network cable and WiFi settings
Fast Grön	Enheten är ansluten till internet och kommunicerar med Mood	
Fast Orange	Enheten är ansluten till nätverket men kan inte kommunicera med Mood.	Kontakta nätverksansvarig
Grön / Orange Långsam	Hotspot läge är aktiverat	Inställningar görs i Mood applikationen i din mobiltelefon.
Grön / Orange Snabb	Enheten är ansluten till snabbt nätverk men kan inte kommunicera med Mood.	Kontakta nätverksansvarig
Orange Långsam Blink	WiFi är inte anslutet till nätverket.	Använd Use the Mood applikationen i din mobiltelefon för att ansluta spelaren till ditt nätverk.

UPPSPELINGSSTATUS

LEDSTATUS	BESKRIVNING	ÅTGÄRD
Fast grön	Spelar musik	
Fast röd	Uppspelningen har inte startas	Starta om enheten om uppspelningen inte startar inom 2 minuter.
Grön / Orange Snabb	Enheten är i tyst läge	Använd fjärrkontrollen för att justera volymen
Röd / Orange Snabb	Externt minne (MicroSD) är urtagen eller skadad	Kontrollera eller sätt in nytt MicroSD (om det är möjligt)
Röd / Green Fast	Musikschema har blivit överskriven.	