



* Το Standby mode δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια που το κατάστημά σας παραμένει ανοιχτό. Για να αλλάξετε τις ώρες λειτουργίας επισκεφτείτε το myharmony.moodmedia.gr και επιλέξτε "Τοποθεσίες".

** Αν ακούτε μια λίστα αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε σε οποιοδήποτε από τα μουσικά κομμάτια που βρίσκονται στο πρόγραμμά σας. Η επιλεγμένη μουσική θα αναπαραχθεί μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη αλλαγή ή μπορείτε να επιστρέψετε στην προγραμματισμένη μουσική πατώντας το 0.