

# VODIČ ZA LED KONTROLU

Vaš Mood Harmony™ uređaj poseduje 3 LED prednja indikatora koja pružaju korisne informacije. Koristite ovaj vodič kako bi ste razumeli šta znače indikatori.

**NAPOMENA:** Proverite [hub.moodmedia.com/intl-harmony](http://hub.moodmedia.com/intl-harmony) za najnoviju verziju ovog dokumenta.



## INDIKATOR NAPAJANJA

| STATUS INDIKATORA             | ZNAČENJE                                       | REŠENJE  |
|-------------------------------|--|--|
| Isključeno                    | Uređaj nema napajanje                          | Proverite da li je uređaj priključen u ispravnu utičnicu     |
| Konstantno Zeleno             | Uređaj je pod naponom                          |  |
| Konstantno Crveno             | Uređaj je u stanju mirovanja                   | Pomoću daljinskog upravljača aktivirajte uređaj              |
| Zeleno / Crveno Polako Trepću | Uređaj se učitava - može potrajati do 2 minute | Ukoliko potraje duže od 2 minute, ponovo uključite napajanje |
| Zeleno / Crveno Brzo Trepću   | Prijem komandi preko daljinskog upravljača     |  |

## INDIKATOR MREŽE

| STATUS INDIKATORA ZNAČENJE    |   | REŠENJE                                  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Isključeno</b>             | Nema konekcije na mrežu                                       | Proverite mrežni kabl i WiFi podešavanja |
| <b>Konstantno Zeleno</b>      | Uređaj je povezan sa internetom i komunicira sa Mood servisom |  |
| <b>Konstantno Narandžasto</b> | Uređaj je povezan sa internetom ali ne komunicir              | Kontaktirajte mrežnog administratora     |

## INDIKATOR REPRODUKCIJE

| STATUS INDIKATORA ZNAČENJE         |   | REŠENJE   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>Konstanto Zeleno</b>            | Muzika se pušta   |   |
| <b>Konstantno Crvena</b>           | Reprodukovanje nije počelo                                    | Uključite ponovo napajanje ako reprodukovanje ne počne nakon 2 minute |
| <b>Zelena / Narandžasta Trepću</b> | Uređaj ne reprodukuje zvuk                                    | Pomoću daljinskog upravljača proverite jačinu zvuka                   |
| <b>Crvena / Narandžasta Trepću</b> | Uređaj je povezan sa internetom i komunicira sa Mood servisom |   |