

PRŮVODCE ZAŘÍZENÍM

Přehrávač ProFusion iH je dodáván s 3,5 mm audio kabelem AUX na RCA. Pokud je váš přehrávač nastaven na 2 hudební zóny, Zóna 1 využívá bílý konektor RCA a Zóna 2 využívá červený konektor RCA. Pokud máte pouze 1 hudební zónu, stačí připojit bílý konektor do zvukového systému.

Poznámka: Nepoužívejte žlutou zástrčku na RCA audio kabelu - pro váš zvuk není potřeba.



Dioda napájení

Dioda síťové připojení

Dioda přehrávání

DIODA NAPÁJENÍ

STAV DIODY	VÝZNAM	VÝSLEDEK
Vypnuto	Zařízení není napájeno	Zkontrolujte, zda je zařízení zapojeno do funkční elektrické zásuvky
Plná zelená	Zařízení je zapnuto	
Plná červená	Zařízení je v režimu spánku	Použijte dálkové ovládání k zapnutí přístroje
Zelená/Pomalá červená	Zařízení se načítá - může zabrat až 2 minuty	Pokud pokračuje více než 2 minuty, vypněte a znovu zapněte přístroj
Zelená/Rychlá červená	Receiving commands from the remote control	

DIODA SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

STAV DIODY	VÝZNAM	VÝSLEDEK
Vypnuto	Žádné síťové připojení	Zkontrolujte síťový kabel a nastavení WiFi
Plná zelená	Zařízení připojeno k síti a komunikuje se službami Mood	
Plná oranžová	Zařízení připojeno k síti, ale administrátor nekomunikuje se službami Mood	Kontaktujte administrátora vaší sítě
Zelená/Pomalá oranžová	Zařízení je v hotspot módu	Nastavení pomocí aplikace Mood Controller na vašem mobilním zařízení
Zelená/Rychlá oranžová	Zařízení je připojeno k rychlé síti, ale není připojeno k internetu	Kontaktujte administrátora vaší sítě
Pomalé oranžové blikání	WiFi není připojena k síti	Připojte přehrávač k síti pomocí mobilní aplikace Mood Controller

DIODA PŘEHRÁVÁNÍ

STAV DIODY	VÝZNAM	VÝSLEDEK
Plná zelená	Hudba se přehrává	
Plná červená	Přehrávání nezačalo	Pokud přehrávání nezačne po 2 minutách, zapněte multimediální přehrávač
Zelená/Rychlá oranžová	Zařízení hraje tiše	Použijte dálkový ovladač ke kontrole hlasitosti zařízení
Červená/Rychlá oranžová	Externí úložiště (MicroSD) je vypojeno nebo poškozeno	Zkontrolujte / Vložte znovu MicroSD (pokud je to možné)
Červená/Rychlá zelená	Hudební rozvrh byl přepsán	