

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Vaš ProFusion iH Player dolazi sa 3,5 mm AUX na RCA audio kablom. Ako vaš uređaj je podešen na 2 zone zvuka, zona 1 koristi beli RCA utikač a zona 2 koristi crveni RCA utikač. Ukoliko imate samo jednu zonu zvuka, potrebno je povezati samo beli utikač u vaš zvučni sistem.

Napomena: Ne koristite žuti utikač na RCA audio kablju - nije potreban za emitovanje zvuka.



INDIKATOR NAPAJANJA

STATUS INDIKATORA	ZNAČENJE	REŠENJE
Isključeno	Uređaj nema napajanje	Proverite da li je uređaj uključen u utičnicu koja ima struje
Jako Zeleno	Uređaj je uključen	
Jako Crveno	Uređaj je isključen	Koristite daljinski upravljač kako biste uključili Ciklus uključivanja uređaja
Zeleno / Crveno polako	Uređaj se podiže - može da potraje i do 2 minuta	Ukoliko potraje duže od 2 minuta, restartujte uređaj
Zeleno / Crveno Brzo	Uređaj preuzima komande, daljinskog upravljanja	

INDIKATOR MREŽE

STATUS INDIKATORA	ZNAČENJE	REŠENJE
Isključeno	Nema internet konekcije	Proverite mrežni kabal i WiFi podešavanja.
Jako Zeleno	uređaj je konektovan na internet, i ima komunikaciju sa Mood serverima	
Jako Narandžasto	Uređaj je konektovan na internet, ali nema komunikaciju sa administratorom.	Kontaktirajte Mood administratora servisi
Zeleno / Polako Narandžasto	Uređaj je u "Hotspot" modu	Podešavanje preko Mood Controller APP na Vašem mobilnom uređaju
Zeleno/Narandžasto Brzo	Uređaj je konektovan na brzu mrežu međutim nema internet konekciju	Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera
Polako Narandžasto blinkanje	WiFi nije konektovan na mrežu	Koristite Mood Controller App da biste uređaj povezali na

INDIKATOR EMITOVANJA

STATUS INDIKATORA	ZNAČENJE	REŠENJE
Jako Zeleno	Muzika se emituje	
Jako Crveno	Emitovanje nije počelo	Restartujte uređaj ukoliko emitovanje ne počne za 2 minuta kontaktirajte podršku
Zeleno/Narandžasto brzo	Uređaj ne reprodukuje zvuk	Daljinskim upravljačem proverite glasnoću zvuka
Crveno/Narandžasto brzo	Eksterni disk (Micro SD) je iskljucen ili oštećen	Proverite SD karticu, probajte da je izvadite i ponovo vratite
Crveno/Brzo zeleno	Muzički raspored je poništen	